



## DE Gebrauchsanweisung

### Steckdosenleiste

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist zum Anschluss von Verbrauchern im angegebenen Leistungsbereich bestimmt.

Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch konzipiert. Allgemein anerkannte Unfallverhütungsvorschriften und beigefugte Sicherheitshinweise müssen beachtet werden.

Führen Sie nur Tätigkeiten durch, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben sind. Jede andere Verwendung ist unerlaubter Fehlgebrauch. Der Hersteller haftet nicht für Schäden die hieraus entstehen.

### Zu Ihrer Sicherheit

#### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Für einen sicheren Umgang mit diesem Gerät muss der Benutzer des Gerätes diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung gelesen und verstanden haben.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten, gefährden Sie sich und andere.
- Bewahren Sie alle Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise für die Zukunft auf.
- Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung aus.
- Das Gerät darf nur benutzt werden, wenn es einwandfrei in Ordnung ist. Ist das Gerät oder ein Teil davon defekt, muss es außer Betrieb genommen und fachgerecht entsorgt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen oder in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen!
- Benutzen Sie keine Geräte, bei denen der Ein-Aus-Schalter nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie Kinder vom Gerät fern! Bewahren Sie das Gerät sicher vor Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überlasten Sie das Gerät nicht. Benutzen Sie das Gerät nur für Zwecke, für die es vorgesehen ist.
- Immer mit Umsicht und nur in guter Verfassung arbeiten: Müdigkeit, Kränkheit, Alkoholeinfluss, Medikamenten- und Drogeneinfluss sind unverantwortlich, da Sie das Gerät nicht mehr sicher benutzen können.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von dieser Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Immer die gültigen nationalen und internationalen Sicherheits-, Gesundheits- und Arbeitsvorschriften beachten.

#### Elektrische Sicherheit

- Das Gerät darf nur an eine Steckdose mit ordnungsgemäß installiertem Schutzkontakt angeschlossen werden.
- Die Absicherung muss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA erfolgen.
- Vor Anschließen des Gerätes muss sichergestellt sein, dass der Netzanschluss den Anschlussdaten des Gerätes entspricht.
- Das Gerät darf nur innerhalb der angegebenen Grenzen für Spannung und Leistung verwendet werden (siehe Typenschild).
- Netzstecker nicht mit nassen Händen anfassen! Netzstecker immer am Stecker, nicht am Kabel herausziehen.
- Gerät nicht am Kabel anheben oder Kabel anderweitig zweckfremden.
- Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung Stecker und Kabel.
- Bei Nichtbenutzung muss immer der Netzstecker gezogen sein.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

#### Gerätespezifische Sicherheitshinweise

- Das Gerät muss vor direktem Tropfwasser und Wasserstrahlen geschützt werden.

- Eine spritzwassergeschützte Verbindung wird nur erreicht, wenn Gerät und Stecker die gleiche Schutzart haben.
- Gerät nicht in einer Vertiefung anbringen, die bei Regen unter Wasser stehen könnte.
- Bei Anbringung in Nähe eines Wasserbehälters muss ein Mindestabstand von 0,5 m eingehalten werden.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
  - sichtbare Schäden aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
  - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
  - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.
- Die Netzsteckdose, mit der das Produkt verbunden wird, muss leicht zugänglich sein.
- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Wickeln Sie das Netzkabel bei Betrieb vollständig ab. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel, treten Sie nicht darauf. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann und dass der Netzstecker leicht zugänglich ist. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter Teppichen o.ä.
- Betreiben Sie das Produkt nicht abgedeckt! Bei höheren Anschlussleistungen erwärmt sich das Produkt, was beim Abdecken zu einer Überhitzung und ggf. einem Brand führen kann.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt spannungsfrei ist, bevor Sie ein Gerät daran anschließen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf oder in direkter Nähe des Produkts ab.
- Symbole, die sich an Ihrem Gerät befinden, dürfen nicht entfernt oder abgedeckt werden. Nicht mehr lesbare Hinweise am Gerät müssen umgehend ersetzt werden.

Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen und beachten.

Niemals mehrere Geräte ineinanderstecken!



### Bedienung

**GEFÄHR! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!** Gerät nur in Innenräumen betreiben. Das Gerät niemals Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen.

**GEFÄHR! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!** Spannungsfreiheit ist nur bei gezogenem Netzstecker gewährleistet.

### Entsorgung

#### Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus, Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können umwelt- und gesundheitsschädigende Stoffe enthalten.

Verbraucher sind verpflichtet, Elektro-Altgeräte, Gerätealtbatterien und Akkus getrennt vom Hausmüll über eine offizielle Sammelstelle zu entsorgen um eine sachgerechte Weiterverarbeitung zu gewährleisten. Die Rückgabe kann gemäß gesetzlicher Regelung kostenfrei z. B. über einen kommunalen Entsorgungsbetrieb oder über einen Händler erfolgen. Batterien, Akkus und Lampen, die nicht fest in Elektro-Altgeräten verbaut sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung entnommen und getrennt entsorgt werden. Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme sind nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abzugeben. Die Batterien sind immer durch abkleben der Pole vor Kurzschlüssen zu sichern.

Jeder Endnutzer ist selbst für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich.

#### Verpackung entsorgen

Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, die recycelt werden können. – Führen Sie diese Materialien der Wiederverwertung zu.

### Technische Daten

Artikelnummer	400476
Betriebsspannung	230 V~, 50 Hz
max. Leistung angeschlossener Verbraucher	3500 W
max. Stromstärke	16 A
Schutzart	IP44
Anschlussleitung	H07RN-F, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Kabellänge	1,4 m

## SI Priročnik za uporabo

### Vtična letav

### Pravilna uporaba

Naprava je predvidena za priklop porabnikov v navedenem območju moči.

Naprava ni namenjena za profesionalno uporabo. Upoštevati je treba splošno veljavne predpise za preprečevanje nesreč in priložena varnostna navodila.

Izvajajte samo dejavnosti, ki so opisane v teh navodilih za uporabo. Vsaka drugačija uporaba je nedovoljena, nepravilna uporaba. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, do katere pride zaradi nepravilne uporabe.

### Za vašo varnost

#### Splošni varnostni napotki

- Za varno ravnanje s to napravo mora uporabnik naprave navodila prebrati in jih razumeti pred prvo uporabo.
- Upoštevajte vsa varnostna navodila! Če ne upoštevate varnostnih navodil, ogrožate sebe in ljudi okoli sebe.
- Vse priročnike za uporabo in varnostna navodila shranite za prihodnjo uporabo.
- Če napravne prodaste ali daste naprej, nujno priložite tudi ta priročnik za uporabo.
- Napravo lahko uporabljate le, ko je v brezhibnem stanju. Če je naprava ali njen del pokvarjen, jo je treba izključiti in pravilno odstraniti.
- Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer se lahko sproži eksplozija, ali v bližini gorljivih tekočin ali plinov!
- Ne uporabljajte naprav, pri katerih stikalo za vklop/izklop ne deluje pravilno.
- Otrokom ne pustite blizu naprave! Napravo shranite varno pred otroci in nepooblaščenimi osebami.
- Naprave ne preobremenjujte. Napravo uporabljajte samo v namen, za katerega je predvidena.
- Redno delajte preudarno in v dobrem stanju! Utrujenost, bolezen, uživanje alkohola, zdravil in drog je nevarno, kajti v tem primeru naprave ne morete več varno uporabljati.
- Ta naprava ni predvidena za uporabo s strani osebe (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomankanjem izkušenj/in ali znanja, razen, če jih nadzira oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali so prejela navodila, kako napravo uporabljati.
- Zagotovite, da otroci se z napravo ne igrajo.
- Več upoštevajte veljavne državne in mednarodne varnostne, zdravstvene in delovne predpise.


#### Električna varnost


- Napravo lahko priključite le na vtičnico, ki ima pravilno nameščen varnostni stik.
- Zavarovanje mora biti izvedeno z varnostnim stikalom okvarnega toka (FI stikalo) z izmerjenim okvarnim tokom ne več kot 30 mA.
- Pred priključitvijo naprave morate zagotoviti, da je omrežni priključek v skladu s priključnimi podatki naprave.
- Napravo lahko uporabljate le znotraj navedenih mej napetosti, moči in nominalnega števila obratov (glejte tipsko ploščico).
- Omrežne vtičnice se ne dotikajte z mokrimi rokami! Omrežni vtič vedno izlecite tako, da povlečete vtič, ne kabel.
- Naprave nikoli ne dvigujte s kablom in kabla nikoli ne uporabljajte v druge namene.
- Pred vsako uporabo preverite vtič in kabel.
- Kadar naprava ni v uporabi, mora biti omrežni vtič vedno izlečen.
- Če se poškoduje omrežni priključek te naprave, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobno kvalificirana oseba, da se prepreči nevarnosti.

#### Varnostna opozorila specifična za napravo


- Naprava mora biti zaščitena pred neposrednim kapljanjem vode in vodnimi curki.
- Povezavo, zaščiten pred vodnimi curki, zagotovite samo, če imata naprava in vtič isto vrsto zaščite.
- Naprave ne nameščajte v predele, ki so ob dužju poplavljeni.
- Pri namestitvi v bližini vodne zbiralnika je treba upoštevati najmanjšo razdaljo 0,5 m.
- Če varno obratovanje ni več mogoče, izdelek izključite in ga zaščitite pred nenamerno uporabo. Varno obratovanje ni več zagotovljeno, kadar je izdelek:
  - vidno poškodovan;
  - več ne deluje brezhibno;
  - bil dlje časa skladiščen pri neugodnih okoljskih pogojih ali
  - pa je bil izpostavljen velikim transportnim obremenitvam
- Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila za uporabo preostalih naprav, na katere izdelek priključite.
- Električna vtičnica, s katero povežete izdelek, mora biti enostavno dostopna.
- Zaradi varnosti vtič ob nevhiti vedno izključite iz električne vtičnice.

- Električni kabel za uporabo povzame razjeto. Na električni kabl ne odlagajte predmetov ali nanj stopajte. Električni kabl polozite tako, da se preko njega nihče ne more opolkniti in da bo električni vič enostavno dostopen. Električnega kabla ne polagajte pod preproge ipd.
- Izdelka ne uporabljate prekritega! Pri večjih priključnih močeh se izdelek segreje, kar lahko, če je izdelek prekrit, vodi do pregrevanja in eventualno tudi požara.
- Prežena na izdelek priključite napravo, preverite, da je brez napetosti.
- Na izdelke ali v njegovo neposredno bližino ne odlagajte nobenih predmetov.
- Simbol, ki se nahaja na napravi, ni dovoljeno odstraniti ali prekriti. Navodila na napravi, ki niso več vidna, je potrebno takoj zamenjati.


 Pred uporabo preberite in upoštevajte navodila za uporabo.

 Nikoli ne vstavljajte več naprav eno v drugo!

## Uporavljanje

 **NEVARNOST! Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!** Napravo uporabljajte samo v notranjih prostorih.

Napravo nikoli ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam.

 **NEVARNOST! Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!** Odsotnost napetosti lahko zagotovite le pri izključnemu električnemu viču.

## Odranjanje

### Odranjanje naprave

Simbol prečrtanega kroga za smeti pomeni: baterij in akumulatorjev ter elektronskih in električnih naprav ni dovoljeno metati med gospodinske odpadke. Vsebujejo lahko namreč okolju in zdravju škodljive snovi.

Potršniški so dožni odpadne elektronske naprave ter rabljene baterije in akumulatorje naprav odstraniti ločeno od gospodinskih odpadkov prek uradnih zbirnih mest ter tako poskrbeti za pravilno nadaljnjo uporabo in recikliranje teh. Vračilo je v skladu z zakonskimi predpisi mogoče brezplačno, pri v komunalnem obratu za ravnanje z odpadki ali pri trgovcu.

Baterije, akumulatorje in svetila, ki niso fiksno vgrajeni v odpadno električno opremo in jih je mogoče odstraniti brez poškodovanja, je treba pred odstranitvijo opreme odstraniti in zavreči ločeno. Litijve baterije in akumulatorske pakete vseh sistemov je treba oddati na zbirno mesto samo povsem izpraznjene. Pole baterij je treba vedno prelepiti in jih tako zaščititi pred kratkimi stiki.

Vsak končni uporabnik je sam odgovoren za izbris osebnih odpadkov od odpadne elektronske naprave.

### Odranjanje embalaže

Embalaja je iz kartona in iz značenih umetnih mas, ki jih lahko reciklirate.

– Te materiale dostavite za ponovno uporabo.

## Tehnični podatki

Številka izdelka	400476
Obratovna napetost	230 V ~, 50 Hz
najv. moč priključnega porabnikov	3500 W
najv. jakost toka	16 A
Stopnja zaščite	IP44
Priključni vod	H07RN-F, 3 × 1,5 mm <sup>2</sup>
Dožina kabla	1,4 m

## HU Használati utasítás

### Elosztó túlfeszültség

### Rendeltetéseszerű használat

A készüléket a megadott teljesítmény tartományba eső fogyasztók csatlakoztatására terveztük.

A készüléket nem terveztük ipari használatra. Be kell tartani az általános ismertetési baleset megelőzési előírásokat és a mellékelt biztonsági utasításokat. Csak az ebben a használati leírásban szereplő tevékenységeket végezze. Minden más felhasználása nem megengedett téves használat. A gyártó nem felelős az ebből fakadó károkat.

### Biztonsága érdekében

#### Általános biztonsági előírások

- A készüléket csak akkor kezelhető biztonságosan, ha az első használat előtt a kezelő elolvasta és megértette ezt a használati utasítást.
- Tartsa be az összes biztonsági előírást! A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásával önmagát és másokat is veszélyeztet.
- Minden használati utasítást és biztonsági előírást őrizzen meg a későbbi felhasználásra.
- Ha a készüléket eladja vagy adja át, feltétlenül adja vele ezt a használati utasítást is.


- A készüléket csak akkor szabad használni, ha az kifogástalan állapotban van. Ha a készüléket vagy egy részét hibás, akkor azl üzemen kívül kell helyezni és hulladéként szakszerűen kell eltávolítani.
- A készüléket ne alkalmazza robbanásveszélyes helyeken vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében!
- Ne használjon olyan készüléket, amelyen a ki-be kapcsológomb nem működik megfelelően.
- Tartsa távol a gyermekeket a géptől! Tartsa távol a készüléket a gyermekektől és az illetékelten személyektől.
- Ne tejele túl a készüléket. Csak a rendeltetési célának megfelelően használja a gépet.
- Mindig megfontoltan, jó testilek állapotban dolgozon: Felelősséget megengedni, hogy fáradtság, betegség, alkohol fogyasztása, gyógyszeres és kábítószer befolyásolja Önt, mivel Ön ilyen esetben már nem tudja biztonságosan használni a készüléket.
- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és/vagy tudással rendelkező személyek (gyerekek is beleértve) használják, kivéve, ha a biztonságukért felelősséget vállaló személy felügyeli őket, vagy 10 tölutmutatókat kapnak a készülék használatával kapcsolatban.
- Biztonság, hogy gyermekek ne jászhasznák a készüléket.
- Az érvényes nemzeti és nemzetközi biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat mindig tartsa be.

### Elektronikus biztonság

- A készülékeket kizárólag megfelelő felszerelt védőerintkezés dugaszoló aljzatra csatlakoztassa.
- Védőelmentéktasson az áramkörbe egy olyan maradóáram-küldetésű megszakítót (FI relé), melynek névleges áramerőssége nem haladja meg a 30 mA-t.
- A készüléket csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg, hogy a hálózata megfelel a készülék csatlakozási adatainak.
- A készülékeket kizárólag az előlirt feszültség-, teljesítmény- és névleges fordultatszám határértékeken belül üzemeltetheti (lásd a típusjelölést).
- A hálózati csatlakozót ne fogja meg nedves kézzel, kizárólag akkor pedíg mindig a dugót fogja meg, ne a kábelt.
- A készüléket ne emelje meg a kábélnel fogva és a kábélt egyéb rendeltetésétől eltérő célra se használja.
- Minden használat előtt ellenőrizze a csatlakozó dugót és a kábélt.
- Amikor használaton kívül van, húzza ki a csatlakozó dugaszt.
- Ha a készülék hálózati csatlakozókábe megsejtül, a cserét a gyártó által vagy a vezévszolgálatá által, illetve egy hasonló képesítéssal szakemberrel kell elvégeztetni a veszélyek elkerülésé érdekében.

### A készülékre jellemző biztonsági utasítások

- Védje a készüléket a közvetlenül rácsopogó víztől és vízjárattól.
- Az összekötést csak akkor tudja víztől védeni, ha a készüléket és a csatlakozót ugyanolyan módszerrel védi.
- A készüléket ne helyezze olyan mélyedésekbe, amelyekben összegyűlhet az esővíz.
- Ha egy víztartály közelében helyezi el, tartsa be a minimum 0,5 m-es távolságot.
- Ha már nem lehet biztonságosan használni a terméket, akkor helyezze üzemen kívül, és gátolja meg a véletlen használatot. Biztonságos üzemelés nem lehetséges, ha a termék:
  - látható módon megsejtül,
  - már nem működik rendeltetéseszerűen,
  - hosszabb időn keresztül volt tárolva kedvezőtlen körülmények között, vagy
  - jelentős terhelésnek volt kitéve a szállítási során.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a biztonsági utasításait és kezelési útmutatóit is, amelyekhez a termék csatlakoztatja.
- A hálózati dugaszoló aljzatkant, ahova a terméket csatlakoztatja, könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Vihar esetén biztonsági okokból mindig húzza ki a hálózati dugót a hálózati dugaszoló aljzatról.
- Használatkor teljesen tekerje le a hálózati kábélt. Ne állítson semmilyen tárgyát a hálózati kábéle és ne lépjen rá. Ugy helyezze el a hálózati kábélt, hogy senki se botolhasson el benne, és a hálózati dugó könnyen hozzáférhető legyen. Ne tegye a hálózati kábélt szőnyegek, vagy hasonlók alá.
- Ne használja a terméket letakarva! Nagyobb csatlakoztatott teljesítmények esetén a termék felmelegszik, ami letakarás mellett túlmelegedéshez és adott esetben tűzhöz vezethet.
- Ügyeljen arra, hogy a termék feszültségmentes legyen, mielőtt készüléket csatlakoztatná rá.
- Ne tegyen semmilyen tárgyát a termékre vagy a termék közelében közébe.
- A készülékben található jelöléseket nem szabad leszedni vagy letakarani. Ha egy felirat már nem olvasható, azt haladéktalanul cserélje le.

 Űzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót és tartsa be az utasításait.



Soha ne kapcsoljon össze több készüléket!

## Kezelés



**VEZSÉLYI Etevesnyás áramutés miatt!** A készüléket csak belső terekben szabad működtetni.

A készüléket soha ne tegye ki víznek vagy egyéb folyadéknak.



**VEZSÉLYI Etevesnyás áramutés miatt!** A feszültségmentesség csak kihúzott hálózati csatlakozó mellett szabad.

## Hulladékkezelés

### A készülék kezelése hulladéként

Az áthúzott koca szimbólum jelentése a következő: Az elemeket és akkukat, az elektronos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékok közé tenni. Ezek a környezetre és egészségre káros anyagok tartalmazzhatnak.

A feltüntetett hálózati és régi elektronos készülékeket, a készülék hulladék elemét és akkumulátorát a háztartási hulladékoktól különválasztva a hivatalos gyűjtőhelyen keresztül ártalmatlanítani a szakszerű további feldolgozás biztosításához. A leadás a jogszabályi előírásoknak megfelelően díjmentesen végezhető, pl. településhulladék-ártalmatlanító társaságon vagy kereskedő keresztül.

Az olyan elemeket, akkumulátorokat és lámpákat, amelyek nincsenek fixen beépítve a régi elektronos készülékbe és roncsolásmentesen eltávolíthatók belőle, ártalmatlanítás előtt ki kell venni és külön kell ártalmatlanítani. Az összes rendszer lítium elemeket és akkucsomagjait csak lenn állított ártalmatlanító szabad leadni a vízszivelté helyen. Az elemeket a pólusok felfordításával kell védeni a rövidzárlat ellen.

Minden végfelhasználó saját maga felel az ártalmatlanítandó készülék helyi személyes adatainak törléséért.

### A csomagolás kezelése hulladéként

A csomagolás kartonpapírból, valamint megfelelően jelölt műanyagból áll, amit újra fel lehet dolgozni.

– Ezeket az anyagokat juttassa el az újrahasznosító helyekre.

## Műszaki adatok

Cikkszám	400476
Üzemi feszültség	230 V ~, 50 Hz
legn. rákapcsolt fogyasztók teljesítmé-	3500 W
nje	
legn. áramerősség	16 A
Védettségi	IP44
Csatlakozóvezeték	H07RN-F, 3 × 1,5 mm <sup>2</sup>
Kábélhossz	1,4 m

## BA/HR Priručnik za upotrebu

Letva sa utičnicama

## Namjenska upotreba

Naprava je predviđena za priklkop porabnikov in navedenem območju moči.

Uredaj nije koncipiran za komercijalnu upotrebu. Opšte prihvaćeni propisi o sprječavanju nesreća i prilozna sigurnosna uputstva moraju se poštovati. Obavljati samo djelatnosti koje su opisane u ovom uputstvu za upotrebu. Svaka druga primjena je zloupotreba. Proizvođač nije odgovoran za štete nastale po tom osnovu.

## Za Vašu sigurnost

### Opšta sigurnosna uputstva

- Za sigurno rukovanje uređajem in korisnik mora pročitati i razumjeti ovo uputstvo za upotrebu prije prvo korištenja uređaja.
- Obraćajte pažnju na sva sigurnosna uputstva! Ako ne poštuješ sigurnosna uputstva, sebe i druga lica dovodite u opasnost.
- Sačuvajte sva uputstva za upotrebu i sigurnosna uputstva radi buduće upotrebe.
- Ako uputstva ili poklonite uređaj, obavazno dajte i uputstvo za upotrebu.
- Uredaj se smije koristiti samo onda, ako je ispravno stanju. Ako je uređaj ili neki njegov dio oštećen, mora se staviti van pogona i propisno odložiti.
- Uredaj ne upotrebljavajte u prostorijama u kojima mogu doći do eksplozije ili u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova!
- Nemojte koristiti uređaje, na kojima prekidač za uključivanje – isključivanje ne funkcioniira ispravno.
- Udaljite djecu od uređaja! Uredaj odložite tako da bude sigurno od djece i neovlaštenih lica.
- Ne preopterećujte uređaj. Uredaj upotrebljavajte samo za svrhe za koje je i namijenjen.

- Uvijek radite sa oprezom i u dobrom raspoloženju: Umor, bolest, konzum alkohola, utjecaj lijekova i droga su neodgovorni, pošto više niste u stariju uređaj sigurno koristiti.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, senzoričkim ili duševnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja, njih mora nadgledati osoba koja je nadležna za njihovu sigurnost ili im mora dati instrukcije o tome kako se koristi uređaj.
- Provenite, da se djeca ne igraju s uređajem.
- Uvijek slijedite važeće nacionalne i internacionalne sigurnosne propise, propise o sigurnosti i radu.

#### Električna sigurnost

- Uređaj se smije priključiti samo na utičnicu sa uredno instaliranim zaštitnim kontaktom.
- Ista se mora osigurati sa zaštitnim prekidačem od struje kvara (FI sklopa) sa strujom kvara dimenzioniranja od ne više od 30 mA.
- Prije priključivanja uređaja se mora osigurati, da mrežni priključak odgovara priključnim podacima uređaja.
- Uređaj se smije koristiti samo unutar navedenih granica za naponi, učinak i nazivni broj okretaja (vidi pločicu s podacima).
- Mrežni utikač nikada ne dodirivati sa mokrim rukama! Mrežni utikač uvijek povući za utikač a ne za kabal.
- Uređaj ne dizati uz za kabel ili kabel koristiti u druge svrhe, u koje nije namijenjen.
- Prije svake upotrebe provjerite utikač i kabel.
- Kod nekorisćenja se mora uvijek iskopčati mrežni utikač.
- Kada je mrežni priključni kabl ovog uređaja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov servis ili kvalifikovana osoba, da bi se izbjegle opasnosti.

#### Sigurnosne upute specifične za uređaj

- Uređaj mora biti zaštićen od direktnog kapanja vode i mlaza vode.
- Spoj zaštićen od prskanja vode postiče se samo ako uređaj i utikač imaju istu vrstu zaštite.
- Ne postavljajte uređaj u udubljenju koje bi u slučaju kiše moglo biti pod vodom.
- Kod postavljanja u blizini rezervoara s vodom obavezno se morate pridržavati minimalnog razmaka od 0,5 m.
- Ako siguran rad nije više moguć, stavite proizvod van pogona i zaštitite ga od slučajne upotrebe. Siguran rad se više ne garantuje, ako proizvod:
  - ima vidljiva oštećenja,
  - više ne radi ispravno,
  - je uskladišten na duži period pod nepovoljnim uslovima u okruženju
  - ili je bio izložen znatnim opterećenjima u transportu.
- Takođe obratite pažnju na sigurnosna uputstva i uputstva za upotrebu drugih uređaja sa kojima je proizvod priključen.
- Mrežna utičnica na koju je priključen proizvod mora biti lako dostupna.
- Iz sigurnosnih razloga, uvijek izvlačite mrežni utikač iz mrežne utičnice za vrijeme oluje.
- Odvijte mrežni kabl u potpunosti tokom rada. Nemojte stavljati predmete na mrežni kabl, nemojte stajati na njega. Položite mrežni kabl tako, da niko ne može preći preko njega i da je mrežni utikač lako dostupan. Ne polazite mrežni kabl ispod tepiha ili slično.
- Koristite proizvod ne prekriven! Sa većim priključnom snagom proizvod se zagrijava, što može dovesti do pregrijavanja prilikom pokrivanja i u danom slučaju do požara.
- Prije nego što priključite uređaj sa njim, provjerite da li je uređaj bez napona.
- Ne postavljajte predmete na proizvod ili direktno blizu njega.
- Simboli koji se nalaze na Vašem uređaju ne smiju se odstranjivati ili prekrivati. Napomene na uređaju koje više nisu čitljive moraju se odmah zamijeniti.



Prije puštanja u rad pročitajte uputstvo za upotrebu i pridržavajte ga se.



Nikad ne priključujte više uređaja jedne u druge!

#### Rukovanje



**OPASNOST! Životna opasnost kroz električni udar!** Uređaj koristite samo u unutrašnjim prostorijama. Uređaj se ne smije izlagati vodi ili drugim tekućinama.



**OPASNOST! Životna opasnost kroz električni udar!** Nepostojanje napona zajamčeno je samo kada je mrežni utikač iskopčan.

#### Zbrinjavanje

##### Zbrinjavanje uređaj

Simbol precrtane kante za smeće znači: baterije i akumulatori, električni i elektronski uređaji ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Mogu sadržavati supstance štetne za okoliš i zdravlje.



Potrošači su dužni stare električne uređaje, baterije i stare baterije od uređaja, odlagati odvojeno od kućnog otpada na službenom mjestu skupljanja kako bi se osigurala pravilna daljnja obrada. Povrat se može izvršiti u skladu sa zakonskom regulativom npr. preko komunalnog pogona za odlaganje u otpad ili preko nekog trgovca.

Baterije, akumulatori i lampe, koje nisu čvrsto ugrađene u stare električne uređaje i mogu da se skidaju bez potrebe za uništavanjem, moraju se ukloniti prije odlaganja i odvojeno odložiti u otpad. Litijumske baterije i akumulatorska pakovanja svih sistema moraju se predati u zbirna mjesta samo u ispraznjenom stanju. Baterije moraju uvijek biti sa odijeljenim polovima kako biste se osigurali od kratkog spoja.



Svaki je krajnji korisnik odgovoran za brisanje ličnih podataka na starijim uređajima za odlaganje.

#### Zbrinuti ambalažu

Pakovanje se sastoji od kartona i odgovarajuće označenih plastika, koje se mogu reciklirati.



– Te materijale odvojite za ponovnu obradu.

#### Tehnički podaci

Broj artikla	400476
Radni napon	230 V~, 50 Hz
najv. snaga priključenog potrošača	3500 W
najv. jačina struje	16 A
Vrsta zaštite	IP44
Priključni vod	H07RN-F, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Dužina kabela	1,4 m