


Szerelési és kezelési útmutató

J60130 | J61130



ELŐSZÓ

Köszönjük, hogy a SANOTECHNIK termékét választotta. Kérjük, összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze is meg. Kérjük, jegyezze fel a vezérlő doboz sorozatszámát, mivel erre egy esetleges javítás vagy cserealkatrészek rendelése során szüksége lesz.

FIGYELEM!

Az elektromos bekötést és javítást csak szakképzett villanszerelő végezheti! A beüzemelés előtt ellenőrizze a hálózati feszültséget és győződjön meg arról, hogy a földelt aljzatot megfelelően kötötte be. Csak eredeti alkatrészeket használjon! A szaunához használt konnektorba ne dugjon más berendezéseket.

A szaunát beltérben kell elhelyezni, sík, vízszintes és száraz felületre.

HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Kérjük, hogy használat előtt olvassa át az alábbi útmutatót.

Kisgyermekeket és háziállatokat ne engedjen a kabinba!

Az elektromos részeket nem érheti víz! A szaunakályhát soha ne takarja le, mert tűzveszélyes. Mindig tartsa távol a kályhától a gyúlékony anyagokat (pl. törölközőket).

Ne érintse meg a kályhát a használat során és röviddel utána, mivel a forró részek miatt fennáll az égési sérülések veszélye.

Amennyiben nem használja a készüléket, figyeljen rá, hogy mindig kapcsolja ki.

MIKOR NE SZAUNÁZZON?

A szauna kiváló a betegségek kialakulásának megelőzésére, azonban lázas betegen tilos szaunázni!

Ellenjavallt a szauna használata:

- idős, legyengült személyeknek
- krónikus betegségben (diabétesz, epilepszia) szenvedőknek
- várandós anyáknak
- 12 év alatti gyermekeknek
- túlsúlyos, szívbeteg, magas vérnyomással vagy keringési és visszérproblémákkal küzdő személyeknek
- ha Ön rosszul tűri a meleget

Ha kétségei merülnek fel, hogy használhatja-e a szaunát, kérje ki kezelőorvosa véleményét.

Ha a kabin használata közben szédülést vagy hőhullámokat tapasztal, azonnal hagyja el a kabin!!

Soha ne használja a szaunát, ha gyógyszert vett be, alkoholt vagy kábítószer fogyasztott, mert ezek használata a szaunában eszméletvesztéshez vezethet.

NÉHÁNY JÓTANÁCS

1. Ha a kabin használata előtt meleg vagy forró zuhanyt vesz, még intenzívebbé teheti a verejtékezést. Tusolás után alaposan törölközzön meg. Egyrészt a száraz bőr jobban verítékezik, másrészt a víz károsítja a kabin faanyagát.
2. A szaunázáshoz minimum 3 törölközőt használjon. Egyet terítsen a padlóra, a lába alá, egyet a padra, amire ráül, a harmadikkal pedig rendszeresen itassa fel testéről az izzadságot.
3. Szaunázás előtt mindig vegye le az ékszereit, mert a nagy melegben azok gyorsan felforrósodnak és megégethetik bőrét.
4. Se éhesen, se tele gyomorral ne használja a szaunát. Szaunázás előtt csak mértékkel vegyen magához folyadékot, szaunázás után viszont fogyasszon legalább egy liter vizet.
5. Megerőltető fizikai igénybevétel (sport, munka) után ne használja a kabint. Várjon legalább 30 percet, amíg szervezete pihen.
6. A szaunázás akkor a leghatásosabb, ha ruha nélkül teszi. A fürdőruhával betakart testfelület alatt a bőr nem tud lélegezni, így a méregtelenítő folyamatok nem működnek megfelelően.
7. A szaunázás javasolt időtartama: 8-12 (kezdőként 4-8) perc, amelyet kövessen egy 5-10 perces hűlési fázis hideg vizes zuhanyzással.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	J60130 / J61130
Faanyag	Hemlock fenyő
Hosszúság	1300 mm
Szélesség	1200 mm
Magasság	2000 mm
Hálózati feszültség	230V / 380V, 50 Hz
Szaunakályha teljesítménye	3.500 W

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ


Szerelési tippek

Kérjük, hogy a kabin kicsomagolása után, de még az összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy minden rész és alkatrész hiánytalanul és sértetlenül rendelkezésre áll.


A kabin összeszereléséhez legalább 2 személyre van szükség.


Kérjük, ellenőrizze a furatok átmérőjét, hogy elkerülje a fa sérülését.

Eszközök

	Csavarhúzó		Mérőszalag		Fúrógép
	Fúrósár		Kalapács		
	Imbuszkulcs		Tapétavágó		Létra
	Vízmérték		Ceruza		

A CSOMAG TARTALMA



Jelölés	Alkatrész	Menny.
1	Padlólap	1
2	Oldalfal, bal	1
3	Hátfal	1
4	Tető	1
5	Oldalfal, jobb	1
6	Ülőke tartóeleme	1
7	Alsó ülőke	1
8	Felső ülőke	1
9	Szaunakályha védőburkolata	1
10	Szaunakályha	1
11 / 13	Világítás	2
12 / 14	Lámpatakaró rács	2
15	Felöntő kanál	1
16	Szaunadézsza	1
17	Hő- és páramérő	1
18	Homokóra	1
19	Frontoldal	1
20	Fogantyú	1
	Csavar 4x50	10
	Csavar 3.5x25	10
	Szilikoncsík	1
	Csavar 4x12	2


AZ ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSEI




(1) Fektesse le a padlólapot.




(2) Állítsa a padlólapra a hátfalat.



(3) Állítsa a padlólapra a bal oldalfalat és az előszerelt belső csatok segítségével kapcsolja össze a hátfallal.



(4) Állítsa a padlólapra a jobb oldalfalat és az előszerelt belső csatok segítségével kapcsolja össze a hátfallal.



(5) Kapcsolja össze a frontoldalt az oldalfalakkal.



(6) Rögzítse a hátfalhoz és a padlólapoz az ülőke tartóelemét.



(7) Tegye helyére az ülőkéket.



(8) A 4x50mm csavarok segítségével alulról rögzítse az ülőkéket.



(9) Csatlakoztassa a világítás kábelét.

(10) Szerelje fel a lámpát a 3,5x25mm csavarok segítségével.

(11) A 4x12mm csavarok segítségével rögzítse a vízálló lámpabúrát.



(12) A 3.5x25mm csavarok segítségével rögzítse a lámpatakaró rácsot.



(13) Emelje a helyére a tetőt.



(14) Fűzze át a világítás kábelét a tetőn kialakított lyukakon és csatlakoztassa.

Tisztítás, karbantartás

Tisztítsa meg a szaunát nedves pamutkendővel, majd tiszta, száraz ruhával törölje szárazra.

Ne használjon kémiai tisztítószeret!

Az üvegeket ablaktisztítóval és puha ruhával tisztítsa meg.